


Note: Temperature fluctuations and excessive cage vibrations sometimes cause occasional dripping. Whenever you move your CritterTrail® Extreme Challenge Habitat always remove the Water Bottle.

Place a quality food mixture (not included) into your pet's Round Food Dish **(S)**. Place the Round Food Dish **(S)** into any corner of your new CritterTrail® habitat. Do not place Food Dish **(S)** under the Water Bottle **(R)**.

Cleaning the Wheel


To clean the Xtreme Wheel, pinch together the tabs on the shaft of the Wheel Hub **(L)** where it emerges from the front of the wheel and pull the wheel completely off. Clean only with soap and water. Do not use any cage cleaners or disinfectants.

TIP: To keep wheel silent, apply a small drop of vegetable oil to the shaft of the Wheel Hub **(L)** each time you clean the wheel.



Cleaning Your CritterTrail® Extreme Challenge Habitat

Remove the U-Tube **(P)** and set aside. Push the bottom Side Latches **(G)** down and lift the entire upper assembly off the Scatter-less Base **(A)**. Set the assembly on a flat surface while you empty the base **(A)**.



Empty and wash the Scatter-less Base **(A)** with soap and water or spray with Kaytee® Clean Cage (Item #100079553), and wipe dry. Kaytee® Clean Cage neutralizes odors, safely cleans surfaces and is non-toxic to all pets.

After cleaning, replace the soiled bedding. Place the upper cage portion back onto the Scatter-less Base **(A)**. Line up the grooves and gently press up on the bottom Side Latches to secure the cage assembly. Re-attach the U-Tube to side openings and any other parts removed during cleaning.

CritterTrail® Extreme Challenge Habitat				Identifications des éléments : #100079213			
Examiner et identifier chaque élément composant Critter Trail® Extreme Challenge Habitat à l'aide de la liste ci-dessous.							
Quantité	Clef schéma	Description	Couleurs	Quantité	Clef schéma	Description	Couleurs
1	A	Bac anti-résidus	Violet	1	L	Tige du moyeu de la roue	Jaune fluo
1	B	Toit	Violet	1	M	Bras de support de la roue	Jaune fluo
1	C	Couvercle de la chambre	Jaune fluo	1	N	Base de la roue	Violet
1	D	Base de la chambre	Jaune fluo	1	O	Tube du support de la roue	Jaune fluo
1	E	Panneau grillagé avant avec porte	Jaune fluo	1	P	Tube en U	Jaune fluo
1	F	Panneau grillagé arrière	Jaune fluo	1	Q	Bouchon Bubble	Jaune fluo
4	G	Loquet latéral	Bleu	1	R	Biberon	Bleu
1	H	Dessus du toboggan	Jaune fluo	1	S	Plateau à nourriture rond	Jaune
3	I	Sections de toboggan	Vert fluo	1	T	Couvercle de la chambre	Jaune
1	J	Support de toboggan	Vert fluo	1	U	Couvercle coulissant à verrou tournant	Bleu
1	K	Roue Xtreme	Jaune fluo	2	V	Passage du toit	Bleu

Étape 1 : Assemblage des panneaux grillagés
Placez le panneau grillagé avant avec porte (E) de façon à ce que le loquet de porte à ressort s'ouvre vers le bas. Placez le panneau grillagé arrière (F) de façon à ce que l'ouverture de la tête de remplissage de la bouteille soit dans le bas. Fixez le panneau grillagé avant avec porte (E) au panneau grillagé arrière (F) en accrochant les grillages de chaque panneau l'un dans l'autre (tel qu'illustré).

Étape 2 : Remplissage du bac anti-résidus de litière
Remplir le bac anti-résidus (A) d'une quantité généreuse de litière. (Non comprise)

Étape 3 : Fixation des panneaux grillagés
Placez le panneau grillagé avant assemblé avec porte (E) et le panneau grillagé arrière assemblé (F) sur le bac anti-résidus (A). L'ensemble des panneaux grillagés doit s'ajuster à l'intérieur des rainures du bac anti-résidus (A). Pour consolider le tout, enclenchez les deux loquets latéraux (G) du bac anti-résidus (A) sur les panneaux grillagés (E et F).

Étape 4 : Fixation du toit
Fixez d'abord le passage du toit (V) avec loquet (G) aux côtés latéraux gauche et droit du toit. Appuyez fermement, l'ensemble s'enclenche solidement dans le toit. Placez le toit (B) sur le dessus de la partie inférieure assemblée de la maisonnette. Alignez le toit (B) sur les panneaux grillagés assemblés (E et F). Pour consolider l'ensemble, fixez les deux loquets latéraux (G) du toit (B) aux panneaux grillagés (E et F).
Remarque : Une fois que l'ensemble est bien emboîté, il ne peut être démonté.

Étape 5 : Assemblage du toboggan
Pour assembler les quatre sections du toboggan Xtreme, enfoncez les goupilles dans les trous. Fixez le support du toboggan (J) au toboggan Xtreme assemblé en poussant les 3 languettes du support dans les 3 fentes du toboggan. Insérez le toboggan Xtreme dans la cage. Pour fixer le toboggan en place, poussez-le dans le trou arrière de gauche situé sur la face intérieure du toit (B).

Étape 6 : Assemblage de la Chambre
Ensuite, insérez la Chambre assemblée (C/D) dans la grande ouverture du toit (B).

Étape 7 : Retrait de la Chambre
La Chambre peut être retirée pour transporter temporairement l'animal ou pour y garder l'animal pendant que vous nettoyez la cage. Il suffit de retirer la Chambre du toit et d'insérer le couvercle de la Chambre (T) dans l'ouverture de la Chambre. (Ne laissez pas votre animal sans surveillance dans la Chambre amovible).
Veuillez noter : Le couvercle de la Chambre (T) peut également être utilisé pour fermer les ouvertures du toit de la maisonnette à un étage CritterTrail® Extreme Challenge Habitat.

Étape 8 : Fixation des accessoires
Sur le côté gauche, verrouillez le bouchon Bubble (Q) dans l'ouverture du trou inférieur et faites glisser le couvercle à verrou tournant (U) vers le bas dans l'ouverture du trou du toit. Pour verrouiller le couvercle à verrou tournant, tournez-le de façon à ce que l'interstice figurant sur le couvercle soit tourné vers le bas. Pour déverrouiller le couvercle à verrou tournant, tournez-le de façon à ce que l'interstice figurant sur le couvercle soit tourné vers le haut. Ensuite, faites glisser le tube en U (P) sur les ouvertures circulaires du côté droit. Le tube en U permet à l'animal d'accéder à la Chambre.
Suggestion : Ouvertures de connexion et accessoires
Il reste quatre ouvertures de connexion inutilisées qui vous permettront d'agrandir indéfiniment la maisonnette de votre animal grâce aux accessoires CritterTrail® (« Add-on »). NE percez surtout PAS ces ouvertures de connexion additionnelles à moins que vous ne soyez prêt à installer ces accessoires et que vous les ayez déjà achetés! Ces ouvertures NE peuvent PAS être refermées une fois qu'elles sont ouvertes. Pour fermer une ouverture de connexion ouverte sur le toit (B), vous devez utiliser le CritterTrail® Fun-nel (article N° 100079222) de 25,4 cm (10 po) avec n'importe quel accessoire de tube Critter Trail® Fun-nel.

Étape 9 : Assemblage de la roue
Insérez la tige du moyeu de la roue (L) dans le trou au centre de la roue Xtreme (K) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place. Ensuite, insérez le bras de support (M) dans l'ouverture située au dos du moyeu de la roue (L).

Veuillez noter : Il est important que les rainures situées au bas du bras de support soient orientées VERS LE BAS une fois le tout assemblé.
ASTUCE : Pour garder votre roue Xtreme silencieuse, mettez une goutte d'huile végétale directement sur la tige du moyeu de la roue.

Étape 10 : Fixation de la roue à la cage
Pour commencer, fixez le tube de support de la roue (O) à la base de la roue (N). Insérez ensuite la section de la base de roue assemblée dans le trou arrière gauche situé sur le toit (B). Fixez la base de la roue en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit complètement verrouillée. Assurez-vous que le moyeu de roue Xtreme assemblé (L) s'enclenche en toute sécurité dans l'emplacement comme indiqué dans l'image de position ci-dessous.
SÉCURITÉ ANIMALE: S'il vous plaît vérifier que la base de la roue n'est pas bloquée le toit et le moyeu de roue sont correctement positionnés sur la base de la roue.
NOTEZ BIEN : Alignez bien les roues de nylon, les billes roulantes et le rail.

Étape 11 : Utilisation du biberon et du plateau à nourriture
Pour remplir le biberon (L), retirez la capsule quart de tour avec bouchon de caoutchouc. Remplissez entièrement le biberon en le plaçant sous un léger filet d'eau courante. Pour refermer le biberon, poussez sur le bouchon de caoutchouc tout en tournant la capsule. Retournez le biberon afin de laisser un vide se former. Quelques gouttes peuvent tomber initialement. Trouvez le porte-biberon métallique attaché et l'emplacement de l'ouverture du tube à boire sur le panneau grillagé arrière (F). Placez le tube à boire dans l'ouverture et tirez le support métallique vers le bas pour fixer le biberon en place. **Ne serrez jamais** le biberon lorsque vous le remplissez. Vous pourriez briser le plastique, ce qui empêcherait le vide de se former.
Remarque : Les variations de température et les vibrations peuvent occasionnellement causer des fuites. Il est important de toujours retirer le biberon avant de transporter votre maisonnette CritterTrail® Extreme Challenge Habitat.

Mettez une nourriture de qualité (non comprise) dans le plateau à nourriture rond (S) de votre animal. Installez le plateau (S) dans n'importe quel coin de la maisonnette CritterTrail®. N'installez pas le plateau à nourriture (S) sous le biberon (R).

Nettoyage de la roue
Pour nettoyer la roue Xtreme, pincez ensemble les languettes de la tige du moyeu de la roue (L) là où elle sort du devant de la roue, et tirez pour sortir la roue complètement. Utilisez seulement de l'eau et du savon. **Ne pas utiliser de nettoyeurs ou de désinfectants pour cages.**

ASTUCE : Pour garder votre roue silencieuse, mettez une goutte d'huile végétale sur la tige du moyeu de la roue (L) chaque fois que vous nettoyez la roue.

Nettoyage de votre maisonnette CritterTrail® Extreme Challenge Habitat™
Retirez le tube en U (P) et mettez-le de côté. Poussez les loquets latéraux inférieurs (G) vers le bas et soulevez entièrement l'ensemble supérieur du bac anti-résidus (A). Déposez l'ensemble sur une surface plane pendant que vous videz le bac (A).

Videz et lavez le bac anti-résidus (A) avec du savon et de l'eau ou vaporisez-le avec le produit de nettoyage pour cage Super Pet® (Article N° 100079553) et esséchez-le. L'agent de nettoyage Super Pet Clean Cage neutralise les odeurs et nettoie les surfaces en toute sécurité; ce produit non toxique est adapté à tous les animaux de compagnie.

Après le nettoyage, remplacez la litière sale. Placez la partie supérieure de la cage sur le bac anti-résidus (A). Alignez les rainures et appuyez doucement sur les pincettes latérales du bas pour fixer l'ensemble de la cage bien en place. Fixez le tube en U aux ouvertures latérales et remettez en place toute autre pièce retirée lors du nettoyage.

CritterTrail® Extreme Challenge Habitat				Identificación de Partes: Artículo #100079213			
Examine cada parte e identifique cada componente usando la lista de partes de identificación.							
Cantidad.	Clave	Descripción	Coleores	Cantidad.	Clave	Descripción	Coleores
1	A	Base para Derrames	Morado	1	L	Tapa de la Rueda	Verde neón
1	B	Techo	Morado	1	M	Brazo de Soporte	Verde neón
1	C	Tapa de la Zona de Interacción	Verde neón	1	N	Base de la Rueda	Morado
1	D	Base de la Zona de Interacción	Verde neón	1	O	Tube de Soporte de la Rueda	Verde neón
1	E	Panel Delantero de Alambre con Puerta	Verde neón	1	P	Tubo-U	Verde neón
1	F	Panel Trasero de Alambre	Verde neón	1	Q	Tapón de Burbuja	Verde neón
4	G	Sujetador Lateral	Azul	1	R	Botella de Agua	Azul
1	H	Tapadera de Resbaladera Espiral	Verde neón	1	S	Tazón Redondo para Alimento	Amarillo
3	I	Secciones de Resbaladera Espiral	Verde neón	1	T	Tapadera de "Zona de Interacción"	Amarillo
1	J	Apoyo Para Resbaladera Espiral	Verde neón	1	U	Cubierta de cierre por torsión	Azul
1	K	Rueda Extrema	Verde neón	2	V	Entrada en el Techo	Azul

Paso 1: Conectar los Paneles de Alambre
Coloque el Panel Delantero de Alambre con Puerta (E) de manera que el sujetador accionado por resorte de la puerta se abra hacia abajo. Coloque el Panel Trasero de Alambre (F) de manera que la abertura para la boquilla de la botella quede en el fondo. Conecte el Panel Delantero de Alambre con Puerta (E) al Panel Trasero de Alambre (F) engançando los alambres entre sí (como se muestra en la foto).

Paso 2: Llenar la Base para Derrames con Material para Cama
Llene la Base para Derrames (A) con una cantidad abundante de material para cama. (No se incluye).

Paso 3: Sujetar los Paneles de Alambre
Coloque el Panel Delantero de Alambre con Puerta (E) y el Panel Trasero de Alambre ya ensamblados (F) sobre la Base para Derrames (A). El ensamblado de los Paneles de Alambre debe quedar dentro de las pestañas de la Base para Derrames (A). Para asegurarlo, ajuste a presión los dos Sujetadores Laterales (G) en la Base para Derrames (A) en los Paneles de Alambre (E y F) ya ensamblados.

Paso 4: Colocar el Techo
Primero, coloque una Entrada en el Techo (V) con el Ensemble de Sujetadores (G) en lado derecho e izquierdo de la jaula. Presione firmemente, el ensamblaje entra a presión en el Techo.

Coloque el Techo (B) en la parte de arriba de la parte inferior ya ensamblada del hábitat. Alinee el Techo (B) sobre los Paneles de Alambre (E y F) ya ensamblados. Para asegurarlo, conecte los dos Sujetadores Laterales (G) en el Techo (B) al Panel de Alambre (E y F) ya ensamblado.

Nota: Una vez que la pieza ensamblada entra a presión, no se debe sacar de su lugar.

Paso 5: Ensamblar la Resbaladilla en Espiral
Ensamble las cuatro secciones de la Resbaladilla en Espiral Xtreme empujando las clavijas en los orificios a presión. Fije el Soporte de la Resbaladilla en Espiral (J) a la Resbaladilla en Espiral Xtreme, ya ensamblada, presionando las tres pestañas dentro de las 3 ranuras en la resbaladilla para que quede fija. Inserte la Resbaladilla en Espiral Xtreme dentro de la jaula. Asegure la resbaladilla ya ensamblada presionando contra el orificio trasero izquierdo que se encuentra en la parte inferior del Techo (B).

Paso 6: Ensamblar la Zona de Interacción
Enseguida, inserte la Zona de Interacción (C/D) ya ensamblada en el orificio grande en el Techo (B).

Paso 7: Cómo Remover la Zona de Interacción
La Zona de Interacción se puede remover para usar temporalmente como porta mascotas o para tener segura a la mascota mientras limpia su jaula. Simplemente quite del Techo de la zona de Interacción e inserte la Cubierta de la zona de Interacción (T) en la abertura del área. (No deje sola a su mascota en la Zona de Interacción que quitó del Techo).

Aviso especial: La Cubierta de la Zona de Interacción (T) también se puede usar para cerrar los orificios en la unidad CritterTrail® Extreme Habitat.

Paso 8: Fijar los Accesorios
En el lado izquierdo, fije el Tapón de Burbuja (Q) en el orificio inferior y deslice el Tapón con Cierre de Rosca (U) hacia abajo en el orificio del Techo. Para que el Tapón con Cierre de Rosca quede fijo, desenrosque de manera que el hueco en el tapón quede hacia abajo. Para abrir el Tapón con Cierre de Rosca, desenrosque de manera que el hueco en el tapón quede arriba y deslice el tapón hacia arriba. Enseguida, deslice el Tubo en forma de U (P) a través de los orificios circulares en el lado derecho. El Tubo en forma de U permitirá que su mascota tenga acceso a la Zona de Interacción.

Consejo práctico para los Orificios de Acceso para Accesorios
Hay cuatro orificios de acceso que no se usan que le permitirán expandir el hábitat de su mascota usando accesorios suplementarios de CritterTrail®. ¡NO perforo los orificios adicionales hasta que este listo para expandir el hábitat de su mascota y ya haya comprado los accesorios! Los orificios de acceso NO SE PUEDEN volver a cerrar una vez abiertos. Para cerrar un orificio de acceso ya abierto en el Techo (B), va a necesitar usar un Tubo de 10" #100079222 de CritterTrail® Fun-nel con cualquier tubo de Critter Trail® Fun-nel.

Paso 9: Ensamblar la Rueda
Inserte el tije de la Tapa de la Rueda (L) en el orificio en el centro de la unidad de la Rueda Xtreme (K) hasta que entre a presión en su lugar. Enseguida, inserte el Brazo de Soporte (M) en la abertura en la parte de atrás de la Tapa de la Rueda (L).

Aviso especial: Es importante que las ranuras en la parte inferior del Brazo de Soporte queden HACIA ABAJO cuando esté ensamblado.
SUGERENCIA: Para que la Rueda Xtrema no haga ruido, aplique una gota de aceite vegetal directamente en el eje de la Tapa de la Rueda.

Paso 10: Fijar la Rueda a la Jaula
Primero, fije el Tubo de Soporte de la Rueda (O) a la Base de la Rueda (N). Enseguida, inserte la sección ensamblada de la Base de la Rueda en el orificio posterior izquierdo ubicado en el Techo (B). Asegure la base de la rueda girándola en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede completamente trabada en su lugar. Asegúrese de que el Xtreme Wheel Hub (L) ensamblado haga clic de forma segura en la base de la rueda como se indica en la imagen de posición correcta a continuación.

SEGURIDAD DEL ANIMAL DOMÉSTICO: Por favor verifique que la base de la rueda no está bloqueada el techo y el cubo de la rueda están correctamente posicionado en la base de la rueda.

AVISO ESPECIAL: Con cuidado, alinee las ruedas de nylon, los rodillos y los canales.

Paso 11: Colocar la Botella de Agua y el Tazón para Alimento
Para llenar la Botella de Agua (L), quite la tapa de cierre de rosca con tapón de caucho. Llene la completamente botella colocándola bajo un chorro ligero de agua. Cierre la botella empujando el tapón de caucho y enroscando la tapa. Ponga la botella en posición vertical y permita que se forme un vacío. Puede tener algo de goteo inicialmente. Localice el soporte de alambre para la botella y el orificio para el tubo para beber en el Panel Trasero de Alambre (F). Coloque el tubo en el orificio y jale el soporte de alambre hacia abajo para asegurar la botella en su lugar. Cuando llene la botella de agua **nunca la apriete con los dedos**. Puede ocasionar una fractura en el plástico y ocasionar que no sea posible que se forme el vacío necesario.

Nota: Las fluctuaciones de temperatura y una vibración excesiva de la jaula a veces ocasionan algo de goteo. Remueva la botella de agua siempre que mueva el CritterTrail® Extreme Challenge Habitat.

Ponga una mezcla de alimento de calidad (no se incluye) en el Tazón Redondo para Alimento (S) de su mascota. Coloque el Tazón Redondo para Alimento (S) en una de las esquinas de su nuevo hábitat de Critter Trail®. No coloque el Tazón Redondo para Alimento (S) debajo de la Botella de Agua (R).

Cómo Limpiar la Rueda
Para limpiar la Rueda Xtreme, apriete juntas las pestañas en el eje de la Tapa de la Rueda (L) donde sale en la parte del frente de la rueda y desprendá toda la rueda. Use solamente agua y jabón para limpiarla. No use ningún limpiador para jaula o desinfectante.

SUGERENCIA: Para que la rueda no haga ruido, aplique una gota de aceite vegetal en el eje de la Tapa de la Rueda (L) cada vez que limpie la rueda.

Cómo Limpiar el CritterTrail® Extreme Challenge Habitat
Remueva el Tubo en forma de U (P) y póngalo a un lado. Empuje hacia abajo los Sujetadores Laterales (G) inferiores y levante el ensamblaje completo fuera de la Base para Derrames (A). Coloque el ensamblaje en una superficie plana mientras vacía la base (A).

Vacía y lave la Base para Derrames (A) con agua y jabón o rocíela con el limpiador Super Pet® Clean Cage (Item #100079553), y séquela con una toalla. El limpiador Super Pet Clean Cage neutraliza olores, limpia las superficies sin riesgo alguno y no es tóxico para ninguna mascota.

Después de limpiar, reemplace el material suco de cama. Coloque de nuevo la parte superior de la jaula en la Base para Derrames (A). Alinee las ranuras y presione suavemente sobre los Sujetadores Laterales Inferiores para que las piezas ensambladas de la jaula queden seguras. Vuelva a fijar el Tubo en forma de U en los orificios laterales y cualquier otra pieza que haya quitado durante la limpieza.



CritterTrail® Habitats

Assembly Instructions

DESCRIPTION	MATERIAL NO.	UPC
CritterTrail® Extreme Challenge Habitat	100079213	045125605181



Important:

Carefully Unpack and Sort All Components on the Parts List

If your new pet home has experienced damage during shipping, please do not return your cage to the store. Our Customer Service Department is available to help with any problems.


Our Toll-Free Number (within the USA and Canada only) is 888-255-4527, Monday - Friday from 8:00 a.m. to 4:00 p.m. (Central Standard Time).

SAVE YOUR INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

Manufactured by: KAYTEE Products, Inc., Chilton, WI 53014 USA
©2014, 2018 KAYTEE Products, Inc.
Kaytee, Kaytee with design and Fun-nel are registered trademarks of Kaytee Products, Inc. CritterTrail and Petting Zone are registered trademarks of Pets International Ltd.
For more information on bird and small animal products, visit us at: kaytee.com


Examine each part and identify each component using the parts identification list

Habitat Measures/Dimensions de l'habitat /El hábitat mide: 20"(51cm) L x 11.5"(29cm) W x 18"(46cm) H




QTY.	KEY	DESCRIPTION	COLOR	QTY.	KEY	DESCRIPTION	COLOR
1	A	Scatter-less Base	Purple	1	L	Wheel Hub	Neon Green
1	B	Roof Top	Purple	1	M	Wheel Support Arm	Neon Green
1	C	Petting Zone® Lid	Neon Green	1	N	Wheel Base	Purple
1	D	Petting Zone® Base	Neon Green	1	O	Wheel Support Tube	Neon Green
1	E	Front Wire Panel w/ Door	Neon Green	1	P	U-Tube	Neon Green
1	F	Back Wire Panel	Neon Green	1	Q	Bubble Plug	Neon Green
4	G	Side Latch	Blue	1	R	Water Bottle	Blue
1	H	Spiral Slide Top	Neon Green	1	S	Round Food Dish	Yellow
3	I	Spiral Slide Sections	Neon Green	1	T	Petting Zone® Cap	Yellow
1	J	Spiral Slide Support	Neon Green	1	U	Twist Lock Sliding Cap	Blue
1	K	Xtreme Wheel	Neon Green	2	V	Roof Top Passageway	Blue

STEP 1 Connect the Wire Panels




STEP 2 Fill Scatter-less Base with Bedding

Fill the Scatter-less Base (A) with a liberal amount of bedding material. (not included)



STEP 3 Attach Wire Panels


Place the assembled Front Wire Panel w/ Door (E) and the assembled Back Wire Panel (F) on to the Scatter-less Base (A). The Wire Panel Assembly should fit inside the tabs of the Scatter-less Base (A). To secure, snap the two Side Latches (G) on the Scatter-less Base (A) to the wire panel assembly (E & F).



STEP 4 Roof Top Attachment


First, attach a Roof Top Passageway (V) with Latch Assembly (G) to the left and right side of the Roof Top. Press firmly. The Assembly snaps tightly into Roof Top.

Place the Roof Top (B) onto the top of the assembled bottom portion of the habitat. Line up the Roof Top (B) over the assembled Wire Panel Assembly (E & F). To secure, connect the two Side Latches (G) on the Roof Top (B) to the Wire Panel Assembly (E & F).



STEP 5 Spiral Slide Assembly

Assemble the four sections of the Xtreme Spiral Slide by snapping the pins into the holes. Attach the Spiral Slide Support (J) to the assembled Xtreme Spiral Slide by pressing the 3 tabs on the Support into the 3 slots on the Slide. Insert the Xtreme Spiral Slide into the cage. Secure the assembled Slide by pressing it into the left, rear hole located on the underside of the Roof Top (B).



STEP 6 Petting Zone® Assembly

Next, insert the assembled Petting Zone® section (C & D) into the large hole on the Roof Top (B).



STEP 7 Removing Petting Zone®


The entire Petting Zone® section can be removed for use as a temporary pet carrier, or to hold your pet while you clean its cage. Simply remove the Petting Zone® section from the Roof Top and insert the Petting Zone® Cap (T) into the opening of the Petting Zone® section. (Do not leave your pet unattended in the removable Petting Zone® section.)

Special Note: The Petting Zone® Cap (T) can also be used to close off the Roof Top openings in the CritterTrail® Xtreme Challenge Habitat unit.



STEP 8 Accessory Attachment

On the left side, lock the Bubble Plug (Q) into the bottom hole opening and slide the Twist Lock Sliding Cap (U) downward into the Roof Top hole opening. To lock the Twist Lock Sliding Cap, turn it so the gap on the cap faces downward. To unlock the Twist Lock Sliding Cap, turn so the gap on the cap faces upward and slide the cap up. Next, slide the U-Tube (P) onto the circular openings on the right side. The U-Tube will allow your pet to have access to the Petting Zone® section.



Hint: Accessory Access Holes


There are three unused access holes that will allow you unlimited expansion of your pet's home with the use of CritterTrail® Add-on accessories. DO NOT punch out the additional access holes with plastic disks until you are ready to expand your pet's home and have already purchased your accessories! Access holes CANNOT be closed once opened. To close an opened access hole on the Roof Top (B) you will need to use a CritterTrail® 10" Fun-nel® Accessory # 100524174 with any of the Critter Trail® Fun-nel® Tube accessories.

STEP 9 Wheel Assembly

Insert the shaft of the Wheel Hub (L) into the hole in the center of the Xtreme Wheel (K) until it snap-locks into place. Next, insert the Wheel Support Arm (M) into the opening on the back of the Wheel Hub (L).



Special Note: It is important that the grooves in the bottom of the Wheel Support Arm are facing DOWNWARD when assembled.

TIP: To keep your Xtreme Wheel silent, place a drop of vegetable oil directly on the Wheel Hub shaft.



STEP 10 Attach Wheel to Cage


First, attach the Wheel Support Tube (O) to the Wheel Base (N). Next, insert the assembled Wheel Base section in the left rear hole located on the Roof Top (B). Secure the Wheel Base by turning it clockwise until fully locked in place. Be sure the assembled Xtreme Wheel Hub (L) clicks safely into wheel base as indicated in the below correct position image. Finally, lower the assembled Xtreme Wheel onto the Wheel Base so that the Wheel Hub (L) rests on the tube in the center of the Base and the Wheel Rollers slide smoothly along the rim of the Wheel Base when the Wheel is turned.



PET SAFETY: Double check that the Wheel Base (N) is locked into the roof and the Wheel Hub (L) is correctly positioned on the Wheel Base (N). (Image Above)

SPECIAL NOTE: Carefully line up the Nylon Wheels, the Rollers and the Track.

STEP 11 Using the Water Bottle and Food Dish



To fill Water Bottle (R), remove the twist off cap with rubber stopper. Fill bottle completely by placing it under a light stream of running water. Close the bottle by pushing in the rubber stopper and twisting the cap. Turn the bottle upright and allow the vacuum to form. You may experience a few initial drips. Locate the attached wire bottle holder and bottle sipper tube hole location on the Back Wire Panel (F). Place the sipper tube into the hole and pull the wire holder down to secure the bottle in place. When refilling your Water Bottle, never squeeze it. This may cause a fracture in the plastic and make it impossible for the necessary vacuum to form.